

FICHA RIESGO ELÉCTRICO

1. No uses nunca cables pelados, deteriorados o sin enchufe.
2. No desconectes nunca tirando del cable. Puedes deteriorar las conexiones.
3. No conectes varios aparatos en el mismo enchufe.
4. No toques nunca aparatos eléctricos con las manos mojadas o con los pies en contacto con agua.
5. No manipules los cuadros eléctricos si no tienes conocimiento.
6. No retires jamás por tu cuenta las protecciones eléctricas ni suprimas las tomas de tierra.
7. Comunica al servicio de mantenimiento cualquier anomalía eléctrica que observes.
8. Si notas cosquilleo al utilizar un aparato eléctrico, notifícalo.
9. Si observas calentamiento o chispazos en motores, cables, etc, notifícalo.
10. En caso de contacto eléctrico no toques al accidentado sin desconectar la corriente.



**SI OBSERVAS ALGUNA  
ANOMALÍA EN LA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  
COMUNÍCALA. NO TRATES  
DE ARREGLAR LO QUE NO  
SABES**